

## 良院OTG U盘使用说明


### 一、使用大插头连接电脑或播放器

1. 拿起顶部的小鐵圈
2. 把中间银色U 盘向上推出成90 度
3. 把U 盘从一端的圆形向橫往右推到另一端的圆形位置
4. 把银色U 盘转左露出大插头
5. 将大插头直接连接到电脑或合适的播放器上




### 二、使用小插头连接手机

1. 拿起顶部的小鐵圈
2. 把中间银色U盘向上推出成90度
3. 把U盘从一端的圆形向橫往左推到另一端的圆形位置
4. 把银色U盘转左露出小插头
5. 将小插头直接连接到手机




## 例子一：三星 (Samsung)

1. 插入 OTG U 盘后，点工具



2. 点选“我的档案”



3. 点选 USB 功能



4. 在“USB 功能”，可按良院 OTG U 盘目录来打开文件夹内的声档或讲义



## 例子二：小米/红米

1. 插入 OTG 后，左上角会有“正在准备 SD 卡”的提示，很快“USB 信存装置已连接”的提示亦会出现，点击“USB 信存装置已连接”，便自动进入“档案管理”



3. 在“档案管理”点  下拉选单，再点选“外部 / USB 储存装置”



2. 在“外部 / USB 储存装置”，可按良院 OTG U 盘目录来打开文件夹内的声档或讲义




### 例子三：宏达(HTC)

1. 插入 OTG 后，会出现“USB 储存装置已连接…”的提示



2. 点击“档案管理员”



3. 点选“全部档案”



4. 点选“USB 储存”




5. 在“USB 储存”，可按良院 OTG U 盘目录来打开文件夹内的声档或讲义



#### 例子四：索尼(Sony)

1. 点击“File Commande”（文件管理）
2. 点选“外部 USB 储存装置”



3. 在“外部 USB 储存装置”，可按良院 OTG U 盘目录来打开文件夹内的声档或讲义



#### 例子五：华硕(Asus)

请把 OTG U 盘插入手机底部, 看见“准备外接储存装置...”的提示, 表示手机正在侦测 USB 随身碟。当字样消失, 拉下选单, 会看到“连接外接储存装置”的提示, 同时也显示了总空间。此时只要点选“开启”, 就可以看到 U 盘的内容。



## 例子六：(OPPO)


1. 点选“设置”中的“其他设置”
2. 在“其他设置”最后一行启用“OTG 连接”



3. 点选“文件管理”中的“所有文件”



4. 在“所有文件”选“USBOTG”



5. 在“USBOTG”，可按良院 OTG U 盘目录来打开文件夹内的声档或讲义



## 安全卸载 OTG U 盘的方法

1. 点选“设定”中的“储存空间”
2. 点选“卸载 USB／共享储存装置”

（注意：请不要点选“清除／格式化 USB 储存装置”，否则会删除 U 盘所有内容。）

3. 出现“已卸载 USB／储存装置”的提示
4. 拔出 OTG U 盘

（注意：请不要在收听声档或打开文件期间拔出 U 盘，可能会损坏 U 盘。）